

Flüssigkeiten, Staub, Metall, Graphit), um einem Kurzschluss und Korrosionserscheinungen vorzubeugen. Das gilt auch für die goldenen Kontakte von Speicherkarten.

- Um Beschädigungen des Displays vorzubeugen, beachten Sie:
 - Berühren Sie das Display nicht mit spitzen Gegenständen.
 - Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus.

ACHTUNG

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Überspannung und/oder unsachgemäße Handhabung von Zubehör

- Schließen Sie Kabel immer mit der korrekten Seite an das Gerät an.
- Stecken Sie Karten (z. B. microSD(HC/XC)-Karten) immer in der richtigen Richtung in den Karteneinschub. Achten Sie auf die Kontakte.
- Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen eines Kabels kann Teile des Gerätes beschädigen und zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Das Entfernen einer Speicherkarte aus dem Gerät während eines Datentransfers (Lesen oder Schreiben von Daten) kann zu Datenverlust und/oder Schäden an Karte und Gerät führen.
- Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes durch Viren, Schadprogramme und sorglosem Umgang mit Programmen und Daten
- Installieren Sie ausschließlich Firmware auf dem Gerät, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das Aufspielen von Fremdfirmware (z. B. Custom-ROMs) kann zu Fehlfunktionen und Beschädigungen des Gerätes oder zum Verlust von Daten sowie zum Verlust des Garantieanspruchs führen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Betriebssystem und in der Registry vor.
- Löschen Sie keine Ihnen unbekanntn Dateien.
- Ändern Sie ausschließlich Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie selbst erstellt haben.
- Durch Zugriff auf Netzwerkressourcen wird das Gerät anfällig für Computerviren, Spyware, Hacker und andere schädliche Aktivitäten, die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigen können. Beugen Sie Datenverlust und Geräteschäden vor:
 - Installieren Sie eine Antivirensoftware und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Firewall und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie eine Anti-Spyware-Software und aktualisieren Sie sie regelmäßig.
 - Installieren Sie keine unbekanntn Anwendungen oder Anwendungen aus unbekanntn Quellen.
 - Überprüfen Sie neu heruntergeladene Anwendungen vor dem Öffnen mit der Antivirensoftware.
 - Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Internetseiten.
 - Nutzen Sie sicherheitsrelevante Kennwörter und ändern Sie sie regelmäßig.
 - Trennen Sie drahtlose Verbindungen wie WLAN oder Bluetooth, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Schützen Sie Ihre Daten, indem Sie sie regelmäßig und möglichst auf verschiedenen Datenträgern sichern.
- Wenn Sie Anwendungen herunterladen, achten Sie auf die zu gewährenden Zugriffsrechte und überdenken Sie diese vor allem im Hinblick auf den Zugriff auf persönliche Daten.
- Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Konten auf missbräuchliche Nutzung.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen möchten, sichern Sie Ihre wichtigen Daten und setzen Sie es danach auf Werkseinstellungen zurück.
- Ändern Sie bei Verlust des Gerätes umgehend Ihre diversen Zugangsdaten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Risiko möglicher Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder Ladegerät durch unsachgemäße Handhabung

- Überladung bzw. Tiefentladung kann die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.
- Der Akku muss „trainiert“ werden. Ein Akku erreicht erst nach mehreren Ladezyklen seine volle Kapazität.r.
- Legen bzw. stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladekabel oder das Gerät selbst.
- Transportieren Sie keine Gegenstände auf dem Display.

! Hinweis

- Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden erwärmt. Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Gerätes werden dadurch nicht beeinträchtigt.
- Trennen Sie nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, um einer schnelleren Entladung des integrierten Akkus vorzubeugen.
- Verwenden Sie keine USB-Anschlusskabel mit mehr als 3m Länge, um möglichen Störungen in der Datenübertragung vorzubeugen.
- Wenn Ihr Gerät einer elektrostatischen Entladung ausgesetzt war, kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen Ihrem Gerät und einem angeschlossenen USB-Gerät (z. B. USB-Speicherstick), einer WLANVerbindung oder zu Störungen des Gerätes selbst kommen. Entfernen Sie In diesem Fall alle angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihr Gerät neu und bauen Sie im Bedarfsfall die WLAN-Verbindung neu auf.

Hinweise und praktische Tipps zu Pflege, Aufbewahrung und Transport

ACHTUNG

Risiko der Beschädigung des Gerätes und/oder Akkus bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise

- Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen chemischen Produkten erfolgen. Die Oberfläche des Gerätegehäuses könnte sich verfärben oder angegriffen bzw. zerstört werden.
- Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen weichen Pinsel.
- Bei stärkeren Verschmutzungen des Displays wird die Verwendung eines speziellen Display-Reinigers empfohlen.
- Laden Sie den Akku des Gerätes bei längerer Nichtbenutzung regelmäßig nach, um einer Leistungsminderung und vor allem Tiefentladung vorzubeugen. Eine Tiefentladung kann zur irreversiblen Schädigung des Akkus führen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung ausgeschaltet an einem sauberen, trockenen, möglichst staubfreien und lichtgeschützten Ort auf.
- Achten Sie auf eine möglichst konstante Temperatur.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es transportieren möchten.
- Achten Sie beim Transport auf eine weiche, aber stabile Verpackung, die das Gerät vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, Staub und Licht schützt.

Hinweise und praktische Tipps zu Wartung und Reparatur

! WARNUNG

Risiko eines elektrischen und tödlichen Stromschlags durch unter Spannung stehende Komponenten

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und/oder des Netzteils. Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gerätes.
- Der Akku des Gerätes ist nicht vom Anwender zu entnehmen! Nehmen Sie den Akku nicht

auseinander, stechen Sie nicht hinein und hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren.

- Das Reparieren und Modifizieren des Gerätes und/oder des Netzteils ist verboten. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen des Garantieanspruchs führen.
- Das Gerät darf ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal gewartet und repariert werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an den Kundenservice.

Hinweise zu Entsorgung und Recycling

Hinweise zur Entsorgung

Die Kennzeichnung des Gerätes und der Begleitdokumentation mit diesem Symbol weist darauf hin, dass das Gerät getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Dieses Gerät (inklusive des verwendeten Akkus) enthält sowohl wertvolle Rohstoffe wie seltene Erden oder Edelmetalle als auch Bestandteile, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung umwelt- und oder gesundheitsschädlich sind. Mit der sachgerechten Entsorgung von Altgeräten und -batterien leisten Sie einen wertvollen Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen. Nach europäischer Gesetzgebung sind Sie als Verbraucher zur getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altbatterien verpflichtet. Sie müssen gemäß nationaler Rechts- und Verwaltungsvorschriften und/oder den EU-Richtlinien 2012/19/EU sowie 2006/66/EC bei hierfür zuständigen Sammelstellen abgegeben werden. In EU-Mitgliedstaaten können Sie Elektro- oder Elektronikaltgeräte kostenlos an speziellen Sammelstellen in Ihrer Nähe abgeben. Nähere Informationen hierzu erteilt die zuständige Behörde bzw. Ihre Stadt- oder Kommunalverwaltung. In einigen Mitgliedstaaten ist der Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos zurückzunehmen. Erfragen Sie nähere Informationen hierzu bitte direkt beim Händler. In Deutschland können Sie sich zusätzlich anhand der kostenlosen „eSchrott“- App (für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar) über Sammelstellen informieren. Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Entsorgung von Altgeräten und -batterien ist in einigen Ländern strafbar.

Hinweise zum Recycling

Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutze in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden müssen (Recycling). Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern

Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskunft über die sachgemäße Entsorgung dieser Geräte erteilt die zuständige örtliche Behörde oder der Händler.

Informationen zu Gewährleistung und Kundenservice

Informationen zur Gewährleistung
Der Gewährleistungszeitraum beträgt 24 Monate ab Kauf. Eine darüber hinausgehende Gewährleistung besteht nicht. Unerlaubte Modifikationen am Gerät (insbesondere das Aufspielen fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen an der Hardware des Gerätes) führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Informationen zum Kundenservice

Besuchen Sie unsere VAIO Support-Website, wo Sie aktuelle Informationen finden, die Ihnen bei Ihren Problemen und Fragen helfen. Wie Sie unser Service-Team erreichen, erfahren Sie hier: https://eu.vaio.com/support/

Weitere Informationen

Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung sowie weitere gerätespezifische Informationen sind unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://eu.vaio.com

Copyright © 2019 TREKSTOR GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Bei weiteren erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen oder Markennamen der jeweiligen Inhaber.

Dieses Dokument enthält die technischen Angaben und Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument, inklusive Internetadressen und Verweise auf Internetwebsites, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einzelne Inhalte können je nach Region, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät abweichen.

Beachten Sie den Schutzvermerk nach DIN ISO 16016. Das Urheberrecht verbietet das Kopieren, die Verwertung und die Weitergabe der Inhalte dieses Dokuments (Abbildungen, Referenzdokumente usw.), ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des Rechteinhabers.

Marken

- VAIO** und „VAIO“ sind Markenzeichen der Sony Corporation.
- TREKSTOR ist ein eingetragenes Markenzeichen der TREKSTOR Ltd. in der Europäischen Union und in anderen Ländern.
- Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, das Intel Inside-Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside und Iris sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Windows und das Windows-Logo sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/ oder anderen Ländern
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Das SD-Logo ist ein Warenzeichen von #SD-3C, LLC.



- Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.



- Das SDXC-Logo ist ein Warenzeichen von SD-3C, LLC.



- USB-Typ-C™ und USB-C™ sind Marken von USB Implementers Forum.

- Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und/ oder anderen Ländern.
- Wi-Fi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
- Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch VAIO erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Die Folgenden sind eingetragene Marken oder Marken von Autodesk, Inc. bzw. deren Tochtergesellschaften bzw. verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern: SketchBook, SketchBook Copic Edition, SketchBook Designer, SketchBook Express, SketchBook Express für iPad, SketchBook Express für Android, Skizzenbuch Ink, SketchBook Pro, SketchBook Pro für iPad und SketchBook Pro für Android. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Inhabern.
- Alle anderen Namen von Systemen, Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden ™ und ® nicht gekennzeichnet.

TREKSTOR GmbHBerliner Ring 764425 Bensheim, Germany



SI-V10-V1-30-DE-190219